

## Utensilio Microondas Patatas Always Fresh Chips



¡Ahora ya puedes disfrutar de chips crujientes hechas en casa gracias al utensilio de microondas para patatas Always Fresh Chips! Podrás hacer patatas fritas en el microondas fácilmente en sólo...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 3,15 €

Precio de venta 3,81 €

Precio de venta sin impuestos 3,15 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

¡Ahora ya puedes disfrutar de **chips crujientes hechas en casa** gracias al **utensilio de microondas para patatas Always Fresh Chips!** Podrás hacer patatas fritas en el microondas fácilmente en sólo unos minutos. Incluye un recipiente circular de plástico (diámetro 12,5 cm x

altura 4,5 cm aprox.) con tapa (diámetro 12, 5 cm x altura 2,5 cm aprox.) y cuchilla de 7,5 cm para rebanear las patatas, y un accesorio circular con ranuras para colocar las patatas rebaneadas e introducirlas en el microondas (diámetro 13 cm x altura 4,5 cm aprox.).

[www.alwaysfreshkitchen.com](http://www.alwaysfreshkitchen.com)

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.